

FZ-B2D Mark II Linux: Soluciones a problemas encontrados

Driver de audio falla

Creamos el archivo `alsa-base.conf` en `/etc/modprobe.d` con el comando:

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

y dentro del archivo colocamos lo siguiente:

```
options snd-intel-dspcfg dsp_driver=2
```

From:

<https://www.knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

https://www.knoppia.net/doku.php?id=fz-b2_linux&rev=1731419181

Last update: **2024/11/12 13:46**

