

# HP Proliant Microserver Gen8

El Proliant Microserver Gen8 es la segunda generación de servidores de clase MicroTorre de HP, siendo este el sucesor del Proliant Microserver G7. Este equipo destaca sobre su antecesor en cuanto a aplanabilidad, soportando cambio de procesador, frente al arcaico AMD Turion que traían los G7. Otra cosa en la que destaca este pequeño servidor es en que trae HP ILO (Integrated Lights Out), lo que permite gestionar el servidor remotamente a través de una interfaz web.

## Ampliaciones y modificaciones soportadas

### Procesadores

A la hora de cambiar el CPU de este equipo hay que tener en cuenta el TDP del procesador que se va a instalar ya que podría necesitar un disipador de calor mejor para su refrigeración. De buenas a primeras este equipo soporta cualquier procesador de hasta un TDP de 35W sin problemas, si el TDP es mayor las temperaturas pueden dispararse. De forma oficial están soportados los [siguientes procesadores](#):

- Intel Celeron G1610T
- Intel Pentium G2020T
- Intel Core i3-3240
- Intel Xeon E3-1220Lv2


Procesadores recomendados soportados extraoficialmente:

- Intel Celeron
- Intel Xeon E3-1220L
- Intel Xeon E3-1220L v2
- Intel Xeon E3-1260L
- Intel Xeon E3-1265L v2

En teoría este equipo debería soportar cualquier procesador LGA1155, pero está un poco limitado por la refrigeración. Instalar procesadores diferentes a los indicados arriba puede resultar en problemas de sobrecalentamiento, siendo necesario realizar modificaciones en la refrigeración.

### RAM Soportada

El proliant Microserver Gen8 tiene un límite por hardware de 16Gb de ram debido a que el chipset Intel C204 soporta un máximo de

HP Proliant Microserver Gen 8		
		
<b>Lanzamiento</b>	Abril 2015	
<b>CPU</b>	Celeron/Pentium/Xeon E3 plataforma LGA1155	
<b>RAM</b>	De 2Gb a 16Gb DDR3 (Soporta ECC Unbuffered)	
<b>GPU</b>	Matrox G200	
<b>Precio de Lanzamiento</b>	Desde 449€	
<b>Antecesor</b>	-	<b>Sucesor</b>
Microserver G7	Microserver Gen 8	Microserver Gen 10

8Gb por slot, este límite NO se puede saltar como en otros equipos que tienen un límite artificial por software. Este equipo soporta los siguientes tipos de RAM:

- DDR3 normal
- DDR3 ECC Unbuffered

**OJO:** NO soporta memoria ECC Registrada

## Disipación de Calor y Cantidad de Medios de Almacenamiento

El proliant microserver Gen8 viene con 24 bahías de disco o lector de discos, es posible instalar en él hasta 35W (El más reciente) la cantidad de copias de TDP de 65W (antes que se pueda) en instalar en él. Si se realiza se requiere instalar mayores espacios de instalación de disco que su adicional TDP de 35W de lector de discos, al menos que se asigne capacidad de 5 HDDs, 50GB o más de adaptadores SATA de equipos se puede incrementar su capacidad a 8 HDDs o 9 si contamos el conector sata del lector de CDs (La capacidad de 9 es una teoría mía sin confirmar). Como no, por temas de espacio, estos discos duros o SSDs adicionales tendrían que ser de 2.5". Para montar estos discos en el Microserver Gen8 hay varias aproximaciones:



Instalados a las bravas en la parte superior

Instalados en el lateral

Instalación "Chaotic Evil"

Instalado en ranura de lectora de discos

- Instalación a las bravas: Consiste en meter todos los los HDD/SSD que quepan en la parte superior "de cualquier manera".
- Instalados en el lateral: Existen varios adaptadores disponibles para imprimir en 3D o comprar para colocar los HDD/SSD colgados de uno de los laterales.
- Instalación Chaotic Evil: Similar a instalar a las bravas, pero añadiendo adaptadores extraños para poder conectar SSDs de tipo M2 o mSata entre otros medios de almacenamiento.
- Instalación en la lectura de discos: Se trata de un adaptador de 4x3 HDD/SSD extra para un uso de TDP diseñado para 65W de TDP adaptador de SATA a lector de CD de portátil.

Alguna gente ha modificado disipadores de calor de terceros para usar en estos equipos, como por ejemplo, en este caso, el usuario [el\\_tcheco](#) instaló un Noctua NH-L9i modificado:



## Puerta customizable

El proliant microserver Gen8 permite algo de customización, permitiendo elegir entre varios tipos y colores de puerta (Número de pieza 72320-B21). Estas son relativamente de encontrar y no hay demasiadas imágenes sobre los diferentes colores disponibles, una de las más completas sería esta

imagen en japonés:

### カラーベゼルオプション

- ・オフィスの景観になじむ色を選択可能
- ・サーバーパッケージとして販売する際の"ブランド化"を支援
- ・2013年秋より、販売開始予定



También existen variantes de Proliant Microserver Gen8 con el branding de HPE (HP se dividió en 2 empresas en 2015, siendo HP la de consumidor y HPE la "Enterprise");



## Switch y Router Complementarios

Si bien esto no es una modificación de por sí, en su día se vendía un Switch complementario para los Proliant Microserver Gen8 que compartía el diseño de este y podía ponerse encima de forma relativamente camuflada. El modelo de este switch era el PS1810-8G.



También estaba disponible el router HP PS110 con soporte para VPN, aunque es extremadamente raro de ver:



## Mods para impresión en 3D

- Adaptador de ventilador noctua a4x20: <https://www.printables.com/model/679926-microserver-gen8-noctua-a4x20-holder-cpu-active-c>  
o
- Adaptador de ventilador para Tarjeta RAID: <https://www.thingiverse.com/thing:6050897>
- Soporte para filtro de polvo: <https://www.thingiverse.com/thing:2773068>
- Adaptador de discos 2.5 para caddy: <https://www.thingiverse.com/thing:5707770>

## Problemas conocidos

## ILO Kamikaze

Este equipo trae ILO4 por defecto de fábrica, lo que permite gestionar el servidor si necesidad de conectar teclado, ratón y monitor. La implementación de ILO en el Microserver Gen8 es conocida por tener un bug que puede resultar en el ILO reventando el chip NAND, quedando este completamente inutilizable. De todas formas, en teoría se puede seguir usando el servidor con normalidad sin funcionalidades ILO (Las opciones F9 y F10, correspondientes a ajustes de Bios e Intelligent provisioning quedan inutilizadas).

### Prevención

Es posible prevenir que la NAND quede inutilizable instalando la versión 2.60 del firmware de ILO4, por lo que se recomienda su instalación.

### Solución

Es posible cambiar el chip NAND si se tiene conocimientos de microsoldadura.

## Fuente de alimentación sensible

Supuestamente las fuentes de alimentación de los proliant Gen8 son bastante sensibles y, según reportes existentes, tienden a fallar tras caídas de tensión.

## Fuentes

- [https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1bbk9a5/65w\\_heatsink\\_for\\_microserver\\_gen\\_8\\_832667001/](https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1bbk9a5/65w_heatsink_for_microserver_gen_8_832667001/)
- <https://web.archive.org/web/20220926123701/https://homeservershow.com/forums/topic/6170-active-cpu-cooling-for-the-gen8/>
- <https://ascii.jp/elem/000/000/808/808928/>
- [https://www.reddit.com/r/homelab/comments/17untfh/knowledge\\_collection\\_about\\_hp\\_microserver\\_gen8/](https://www.reddit.com/r/homelab/comments/17untfh/knowledge_collection_about_hp_microserver_gen8/)

From:  
<https://www.knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:  
[https://www.knoppia.net/doku.php?id=servers:microserver\\_gen8&rev=1753463625](https://www.knoppia.net/doku.php?id=servers:microserver_gen8&rev=1753463625)

Last update: **2025/07/25 17:13**

